



**Montage instructie  
Onderlegplaatjes t.b.v.  
Raamuitzetter Wegdraaibaar  
Type RUZ-WKS-300**

**Gereedschap :**  
Kruiskop schroevendraaier  
Boormachine  
Houtboor Ø 3 mm  
Priem

**Let op :** Bij gebruik van de onderlegplaatjes komt het gebruik van de boormaal te vervallen.

**Bevestigingsadvies :**  
Plaatje raamdeel type  
RUZW OPK 3 BE  
**4x schroeven 4,5 x 55 mm**



De benodigde langere schroeven t.b.v. de onderlegplaatjes zijn niet meegeleverd.

**Toepassing onderlegplaatjes :**  
De onderlegplaatjes dienen om de RUZ-WKS-300 serie toepasbaar te maken op kozijnen met tochtprofielen.

Deze raamuitzetter wegdraaibaar is geschikt voor toepassing op naar buitendraaiende (houten)klep- en uitzetramen. Met een maximale uitslag van circa 130 mm kan de uitzetter in verschillende standen worden gezet. Bij de maximale uitzetting van 130 mm wordt de raamuitzetter geblokkeerd zodat het raam niet dicht kan vallen.

**Bevestigingsadvies :**  
Plaatje kozijndeel type  
RUZW OPV 3 SS  
**4x schroeven 4,5 x 50 mm**



**Montage :**

1. Plaats de raamuitzetter inclusief de te gebruiken onderlegplaatjes in het midden op het kozijn en tegen het raam. Bij gebruik van 2 raamuitzetters op één raam, moeten de raamuitzetters recht onder de raamscharnieren worden geplaatst.
2. Teken de schroefgaten af met een pen of priem.
3. Schroef de raamplaat vast op het raam.  
TIP : gebruik hiervoor eventueel een bundelband (tie-wrap) om het raamkozijn naar u toe te trekken tijdens montage.
4. Trek het raam vervolgens goed dicht en markeer de schroefgaten op het kozijn.
5. Boor de schroefgaten voor en schroef de raamuitzetter vast op het kozijn.